



REDNERPULT p01 LIFT - Montage

- 01** Korpus mit Hebemotor und Frontplatte
- 02** Sockelplatte mit Verbindungsschrauben an Korpus fixieren
- 03** 2 Stück M8-Verbindungsschrauben (Schlüsselweite 13mm) mit Unterlagscheiben
- 04** Manuskriptablage am Korpus einhängen